


INTRODUÇÃO

O enrolador para capa Sodramar tem a função de facilitar a abertura e a retirada da mesma de sua piscina. Este equipamento foi desenvolvido para trabalhar exclusivamente com capas térmicas (plástico bolha), não podendo ser utilizado em capas de proteção.

ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO

Os acessórios de instalação inclusos no produto serão especificados a seguir, identifique e confira-os antes de iniciar a instalação.



INSTALAÇÃO

A instalação do enrolador deverá obedecer a dimensão **máxima da piscina de 5m e mínima de 4m na sua largura**. Seu posicionamento deverá ser sempre na extensão da largura ou comprimento menor da piscina. A montagem é muito simples e prática, por possuir as furações padronizadas de fábrica.

Por uma questão de espaço inicie a montagem somente no local de instalação, o comprimento máximo da piscina não deverá exceder a **10m**.

1ºPASSO

Encaixe e fixe a extremidade de um dos tubos facetados maior no bocal da alavanca de um dos corpos do enrolador, utilizando 2 parafusos cabeça panela M6 x 40mm. Repita o mesmo processo para o corpo e o tubo facetado maior restantes, figs 1e2.




FIG. 1




FIG. 2

2º PASSO

Passo o tubo facetado menor por dentro de um dos maiores já fixados ajustando o comprimento total do enrolador de acordo com a largura da sua piscina. Em seguida, fixe-o, fig. 3.

OBS: Aconselha-se a divisão simétrica entre os dois tubos maiores para que não haja desequilíbrio.




FIG. 3



3º PASSO

Fixe os cordões de arraste nos furos menores dos tubos facetados, fig. 4.




FIG. 4

4º PASSO

Com os cordões de arraste fixados, faça a marcação dos furos na capa térmica, seguindo as dimensões especificadas abaixo, e fure-as para o encaixe dos ilhós.





FIG. 5







5º PASSO

Passo o cordão de arraste pelo ilhós e faça um nó na extremidade de cada um deles e posicione a capa na piscina, fig. 6.



6º PASSO


Trave os corpos no piso. Com o conjunto montado marque e fure o piso tendo como referência os furos dos corpos onde serão posicionados os pinos, fig.7, encaixe a bucha guia Ø10mm no piso, fig.8. Execute este procedimento nos dois corpos do enrolador e sempre que for utilizá-lo, aloje o pino para dar estabilidade no manuseio do produto, fig.9e10 retirando-o sempre que locomover o conjunto.



PARA RETIRAR A CAPA DA PISCINA

Para facilitar a retirada da capa da piscina, aconselhamos a instalação de um estirante de 3 pontas na extremidade da capa com a disposição o mais equidistante possível, conforme fig.11. A instalação deste estirante é muito simples, basta seguir as dicas abaixo.


- Faça uma barra de aproximadamente 5cm na extremidade da capa, conforme fig. 5.
- Faça os 3 furos equidistantes na capa e em seguida fixe os ilhós conforme fig. 6.
- Amarre um cordão de aproximadamente 1,5m no furo central, e a partir deste puxe os outros dois cordões laterais até seu encontro.
- No cordão de arraste estabeleça o seu comprimento no dobro do comprimento da piscina, e execute um laço em sua extremidade, ao qual serão fixados os 3 cordões da capa.



IMPORTANTE


O manuseio do enrolador é aconselhável que se realize com duas pessoas para facilitar a operação de retirada e estiragem da capa.





ENROLADOR
INSTALADO NA PISCINA

DIMENSÕES BÁSICAS



CERTIFICADO DE GARANTIA

A Sodramar assegura a garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que o produto apresentar no período de 12 meses contados a partir da data de aquisição, devidamente comprovada através da nota fiscal emitida pelo nosso distribuidor.

Durante o período de vigência desta garantia, comprometemo-nos a trocar ou consertar gratuitamente as peças defeituosas, quando o seu exame técnico revelar a existência de defeitos de material ou fabricação.

Para o cumprimento desta garantia, este produto deverá ser colocado na fábrica ou no revendedor mais próximo, correndo por conta do comprador as despesas inerentes de transporte, embalagem e seguro.

Esta garantia não se aplica a quaisquer peças ou acessórios danificados por inundações, incêndios, componentes impróprios na instalação, ou ainda, casos imprevisíveis ou inevitáveis.

Esta garantia também fica nula e sem efeito algum, caso este produto seja entregue para conserto a pessoas não autorizadas.

Não nos responsabilizamos por danos ocorridos a este produto durante o transporte.

Reservamo-nos o direito de promover alterações no produto sem prévio aviso ao usuário.

Esta garantia somente será válida mediante a apresentação da nota fiscal de compra emitida contra o comprador inicial.





SODRAMAR®

Piscinas e saunas

www.sodramar.com.br
sodramar@sodramar.com.br

ED 08/06

SODRAMAR®

Piscinas e saunas



MANUAL DE INSTALAÇÃO

ENROLADOR
DE CAPA